

ATMA

PAVA ELÉCTRICA



Guía para el uso
y Garantía
PE23IHDP

CONTENIDO

Precauciones	3
Descripción de las partes	5
Antes del primer uso	6
Instruccions de uso	6
Protección contra el hervido sin agua	7
Mantenimiento y limpieza	7
Descalcificación	8
Especificaciones técnicas	8
Eliminación de residuos	8
Certificado de garantía	9
Atención al cliente	10

PRECAUCIONES

Leer atentamente las advertencias incluidas en estas instrucciones ya que proporcionan indicaciones importantes para la seguridad de instalación, uso y mantenimiento de este aparato. Guardar con cuidado este manual para futuras consultas.

1. Antes de conectar el hervidor a la red eléctrica, verifique que el
2. voltaje indicado en el aparato (en la parte inferior del hervidor y en la base) se corresponda con el voltaje de su hogar. Si no es así, comuníquese con su distribuidor y deje de usar el hervidor.
3. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador ni que toque una superficie caliente.
No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente ni dentro de un horno caliente.
4. No utilice el aparato sin nada dentro para evitar dañar los elementos de calor.
5. Asegúrese de que el hervidor se use sobre una superficie firme y plana fuera del alcance de los niños, esto evitará que el hervidor se vuelque y evitará daños o lesiones.
6. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, no sumerja el cable, los enchufes eléctricos ni el hervidor en agua ni en otros líquidos.
7. Mientras el agua esté hirviendo, o justo después de que haya hervido, evite el contacto con el vapor del pico.
8. Siempre tenga cuidado de verter el agua hirviendo lentamente y con cuidado, sin inclinar el hervidor demasiado rápido.
9. Tenga cuidado al rellenar el hervidor cuando esté caliente.
10. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que implica.
11. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

12. No toque la superficie caliente. Utilice el asa o el botón.
13. La base adjunta no se puede utilizar para ningún otro fin que no sea el previsto.
14. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga agua caliente.
15. El aparato no es un juguete. No deje que los niños jueguen con él.
16. El hervidor es solo para uso doméstico. No lo use al aire libre.
17. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
18. Desconecte el hervidor del tomacorriente cuando no lo use y antes de limpiarlo. Deje que el hervidor se enfríe antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiar el aparato.
19. Para desconectarlo, apague cualquier control y luego desenchufe el enchufe del tomacorriente.
20. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar riesgos.
21. No use el aparato para otro uso que no sea el previsto.
22. El hervidor solo se puede usar con el soporte provisto.
23. Si el hervidor está demasiado lleno, el agua hirviendo puede derramarse.
24. Asegúrese siempre de que la tapa esté cerrada y no la levante mientras el agua esté hirviendo. Puede sufrir quemaduras si se quita la tapa durante los ciclos de preparación.
25. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años si están bajo supervisión o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros que implica. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
26. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como:
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas rurales;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Entornos de tipo alojamiento y desayuno.

27. Evite derrames sobre el conector.
28. Tenga cuidado con posibles lesiones por un uso indebido.
29. La superficie del elemento calefactor está sujeta a calor residual después del uso.
30. Guarde estas instrucciones.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



ANTES DEL PRIMER USO

Si está utilizando el hervidor por primera vez, se recomienda que lo limpie antes de usarlo hirviendo la capacidad máxima de agua y luego deseche la, repita esta operación dos veces.. Limpie la superficie con un paño húmedo.

NOTA: La capacidad máxima del hervidor es de 1,7 l.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque el hervidor sobre una superficie plana.
2. Para llenar el hervidor, retírelo de la base eléctrica y abra la tapa presionando el botón de liberación de la tapa. Luego, llene el hervidor con la cantidad deseada de agua y cierre la tapa. El nivel de agua debe estar entre los niveles Mínimo y Máximo. Si hay muy poca agua, el hervidor se apagará antes de que el agua haya hervido.

NOTA: No llene el hervidor con agua por encima del nivel máximo, ya que el agua puede derramarse por el pico cuando hierva. Asegúrese de que la tapa esté bien colocada antes de enchufarlo a la toma de corriente.

3. Coloque el hervidor sobre la base eléctrica.
4. Conecte el enchufe a una toma de corriente.

Encendido:

Luego de colocar la pava sobre la base, el timbre suena una vez (sonido corto), todas las luces se encienden y el producto ingresa al estado de operación en espera. Si no se realiza ninguna operación durante 1 minuto, el timbre suena 3 veces, todas las luces se apagan y el producto ingresa al estado de espera.

Presione el botón para seleccionar la temperatura

Presione las teclas 50°, 70° o 100° para seleccionar la temperatura. Durante el proceso de selección de la temperatura correspondiente, la luz de selección correspondiente permanece encendida y la tecla ON/OFF parpadea.

Presione el botón "ON/OFF" para comenzar a calentar, en este momento la luz indicadora estará encendida por un tiempo prolongado, el producto comenzará a funcionar, cuando el agua se caliente a la temperatura seleccionada, el timbre sonará 3 veces, el indicador de marcha de temperatura parpadeará (encendido), el indicador de la

tecla "ON/OFF" estará encendido de manera constante y el producto ingresará automáticamente a la función de conservación del calor. Después de 1 hora de conservación del calor, el timbre sonará 3 veces, todas las luces se apagarán, y la función mantener caliente finalizará y el producto ingresará al estado de espera.

Atención:

1. Después de entrar en el estado de funcionamiento, solo presione la tecla "ON/OFF" para salir del programa, no podrá operar presionando otras teclas;
2. Después de que el producto entre en el modo de espera, puede presionar cualquier tecla para reactivar la pantalla. Después de hervir a 100°, no necesita presionar la tecla "ON/OFF" para salir del programa, y puede operar directamente después de reactivar la pantalla.
3. La diferencia entre la temperatura mostrada y la temperatura real es de $\pm 5^\circ$.

PROTECCIÓN CONTRA EL HERVIDO SIN AGUA

Este producto cuenta con un dispositivo de protección que lo apaga automáticamente si llegara a encenderse de forma accidental estando vacía o sin suficiente nivel de agua.

- Notará que la unidad se apaga automáticamente.
- Deje reposar la pava eléctrica por 10 minutos, luego podrá volver a utilizarla.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de proceder a su limpieza, asegúrese de que su pava esté desconectada y fría.

Tras el uso diario, lave las partes móviles con agua jabonosa y limpie el interior con un paño húmedo.

No use limpiadores abrasivos ni objetos de limpieza metálicos.

DESCALCIFICACIÓN

La eliminación de depósitos calcáreos prolongará la vida y mejorará la eficiencia de su equipo.

Se recomienda al menos realizar este proceso una vez cada 2 meses. Llene la pava eléctrica con agua hasta tres cuartos de la indicación MAX y hierva el agua.

- Después de que se haya apagado, añada vinagre blanco hasta la indicación MAX.
- Deje la solución durante toda la noche.
- Vacíe y enjuague bien su interior.
- Llene con agua limpia y hierva el agua.
- Vacíe y vuelva a enjuagarla con agua limpia.
- Repita el proceso si todavía quedan depósitos de cal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto: Pava eléctrica

Modelo: PE23IHDP

Características eléctricas: 220 240V~; 50- 60Hz; 1850-2200W

Dimensiones: (Al x An x Prof) 246 x 215 x 147 mm.

Peso: 0,93 kg

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS



“Este símbolo significa que este producto, es un aparato eléctrico o electrónico (AEEs), que contiene materiales o elementos que pueden ser peligrosos y/o contaminantes, y por ende sus residuos (RAEEs) se encuentran sujetos a una recolección selectiva con el objeto de preservar el medio ambiente y la salud humana”.

GARANTÍA LIMITADA (Válido sólo para la República Argentina)

CERTIFICADO DE GARANTÍA (Válido sólo para la República Argentina)

PILISAR S.A. garantiza al Consumidor (conforme se lo define en la Ley N° 24.240) que presente el Certificado de Garantía junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. PILISAR S.A. garantiza este producto por el periodo de 12 (doce) meses.
Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal, acorde al punto 5 de la presente garantía y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de PILISAR S.A. su buen funcionamiento.
PILISAR S.A. no está obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa, pudiendo reemplazar las piezas defectuosas de manera que las mismas vuelvan a ser idóneas para el uso al cual están destinadas.
2. Durante la vigencia de la garantía regirán las normativas establecidas por la ley 24.240, el Decreto 1798/94 y normas concordantes.
3. PILISAR S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad con defectos de fábrica.
4. PILISAR S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo razonable. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes. En caso de no contar con los componentes idénticos a los originales, éstos podrán ser reemplazados por otros de características similares.
5. Las condiciones de armado, almacenaje mantenimiento y operación correctas de esta unidad están detalladas en el Manual de Uso adjunto.
6. Las únicas personas autorizadas para intervenir el producto y/o contraer en nombre de PILISAR S.A. las obligaciones aquí consignadas son los Servicios Técnicos Autorizados y exclusivamente designados por PILISAR S.A.
7. La presente garantía no ampara defectos originados por:
 - a. Deficiencias en el armado, almacenaje, mantenimiento.
 - b. Práctica o participación de cualquier tipo de actividad acrobática o competitiva.
 - c. Inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza o fuerza mayor.
 - d. Instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
 - e. Daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
 - f. Daños originados por elementos extraños incluyendo productos o materiales de limpieza no previstos para el mantenimiento del equipo, insectos, etc.
 - g. Defectos estéticos tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas.
 - h. Defectos provocados por desgaste por el uso en componentes sometidos a fricción,

tales como pero no limitados a cubiertas, engranajes, cadena, bujes, rodamientos, sistema de frenos, sillín y empuñaduras.

8. Quedan también excluidos de la presente garantía:

a. Fallas producidas por suciedad o corrosión generada por las condiciones de uso, almacenaje o deficiencias en el mantenimiento.

b. Fallas o desperfectos derivados de la mano de obra o materiales utilizados para la instalación de esta unidad.

9. PILISAR S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros en forma directa, indirecta o incidental, ni de otro tipo (incluidos pero sin limitarse a los daños emergentes, lucro cesante, pérdida de tiempo o de información comercial o personal) que sea consecuencia del uso o mal funcionamiento del equipo.

10. La presente garantía dejará de tener validez cuando personas no autorizadas por PILISAR S.A. hayan intervenido esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.

11. Si se modificara el documento de compra de cualquier forma o si se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las etiquetas de identificación que ésta posee o cuando presenten enmiendas o falsedad de alguno de sus datos, significará sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que por derecho correspondan, la inmediata revocación de la presente garantía.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: 0810-444-ATMA (2862)

Via Mail: atencionclientes@atma.com.ar

Web: www.atma.com.ar

Para obtener información sobre el listado de servicios técnicos autorizados, venta de repuestos y accesorios ingresar a:

<https://atma.com.ar/servicio-tecnico-atma>

**Importa, Distribuye y Garantiza
PILISAR S.A.**

Roque Pérez 3650
C1430FBX - CABA
República Argentina

ORIGEN CHINA
www.atma.com.ar



ATMA