



MANUAL DE USUARIO, GARANTÍA

PHCS07B PHCS10B

PHCS07N PHCS10N

PHCS07P PHCS10P

PHCS07X PHCS10X

Lavarropas automático de carga superior

Por favor lea cuidadosamente este manual antes de instalar y utilizar el lavarropas.


Conserve este manual para referencia futura.

Índice



LAVARROPAS AUTOMÁTICO	04
PRECAUCIONES	05
CONSIDERACIONES IMPORTANTES	06
INSTALACIÓN	10
PROGRAMA DE LAVADO ESTÁNDAR	12
INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES	13
USO DEL DETERGENTE	15
MANTENIMIENTO	16
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	17
DIAGNÓSTICO DE FALLAS	18
CONDICIONES DE ALARMA	18
AVISOS IMPORTANTES	18
FICHA TÉCNICA	20
GARANTÍA	22

Lavarropas automático













LISTADO DE PARTES



ACCESORIOS

MANGUERA DE ENTRADA	TAPA DE LA BASE
	
2 Pieza	1 Pieza

Precauciones



<p>■ No modifique el conector de alimentación</p> 	<p>■ No tire del cable de alimentación si no es por el toma, podría dañarlo.</p> 	<p>■ No permita a los niños jugar con la lavadora.</p> 
<p>■ No introduzca las manos cuando el tambor esté girando.</p> 	<p>■ Nunca limpie la lavadora con disolventes como gasolina o similares. En ningún caso vierta ese tipo de sustancias a la tina de lavado.</p> 	<p>■ Mantenga la lavadora lejos de fuentes de calor.</p> 
<p>■ No exponga la lavadora a la lluvia o a la luz solar directa.</p> 	<p>■ No coloque la lavadora en un lugar húmedo y nunca moje el panel de control.</p> 	<p>■ Nunca utilice agua caliente por encima de 50°C, podría deformar las partes plásticas.</p> 
<p>■ Asegúrese que la tapa está cerrada durante la operación de la lavadora.</p> 	<p>■ La manguera de drenaje deberá estar entre 0.7m y 1.2m por encima del nivel del suelo. Nunca por encima de 1.2m.</p> 	<p>■ No utilice la lavadora si la presión de agua no está en el rango de 0.05 MPa - 0.5 MPa para evitar daños a la válvula de entrada de agua.</p> 




NOTA: Este aparato no está pensado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o que carezcan de experiencia y conocimiento sobre su uso, a menos que cuenten con supervisión de una persona responsable de su cuidado.






Consideraciones importantes

- Por favor lea cuidadosamente este manual de usuario antes de utilizar la lavadora.
- Las precauciones incluidas en este manual se clasifican como "Advertencia" y "Atención" de acuerdo al posible daño y la emergencia que pueden generar por no cumplir con las indicaciones mostradas. Estos mensajes se colocan en línea con los signos gráficos mostrados abajo.

AVISO IMPORTANTE: NO CONECTE LA ENTRADA DE AGUA CALIENTE.

	ADVERTENCIA	De no cumplirse lo indicado, la operación incorrecta puede causar la muerte o daños graves al usuario.
	ATENCIÓN	De no cumplirse lo indicado, la operación incorrecta puede producir daños al usuario o a la lavadora.

		
Este símbolo indica el contenido de un mensaje de Advertencia o Atención.	Este símbolo indica una acción prohibida.	Este símbolo indica la obligación de ejecutar una acción determinada.

 ADVERTENCIA	
<ul style="list-style-type: none"> • El desarme, reparación o modificaciones a la lavadora solo deberán ser realizados por técnicos profesionales. <p>Evite una descarga eléctrica, incendio y daños personales debido a una acción inadecuada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esta lavadora está equipada con un cable de electricidad con toma de tierra. <p>De ser posible utilice un dispositivo de detección de fugas eléctricas para prevenir daños personales por esta causa.</p>  <p style="text-align: right;">Aterramiento</p>
<ul style="list-style-type: none"> • La toma de electricidad solo debe ser retirada con las manos secas.  <p style="text-align: right;">Manos húmedas prohibidas.</p> <p>De lo contrario puede sufrir un choque eléctrico o electrocución.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No arroje agua a la lavadora durante el mantenimiento o la reparación. <p>Podría causar un cortocircuito o un choque eléctrico.</p>  <p style="text-align: right;">Prohibido</p>
<ul style="list-style-type: none"> • NO utilice un cable o toma dañado o flojo. <p>Puede provocar un choque eléctrico, un cortocircuito o un incendio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No dañe el cable de la lavadora. No altere el cable o el toma torciéndolo, tirando de él con fuerza o colocando elementos pesados sobre este. <p>Los daños en el cable pueden causar un incendio o una descarga eléctrica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No vierta gasolina, benceno, alcohol, disolventes o similares a la lavadora.  <p style="text-align: right;">Prohibido</p> <p>Evite lavar ropas contaminadas con estas sustancias para prevenir un incendio o una explosión y los daños asociados a esta.</p>

⚠ ADVERTENCIA

- Los niños deberán ser supervisados para asegurarse que no juegan con la lavadora y no coloquen cajas o estantes al lado de esta ya que podrían caer dentro del tambor de lavado y sufrir lesiones.

Este aparato no está pensado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o que carezcan de experiencia y conocimiento sobre su uso, a menos que cuenten con supervisión de una persona responsable de su cuidado.



Prohibido

- Nunca introduzca las manos mientras el tambor está girando.

Incluso cuando gira a baja velocidad, existe el peligro de que queden las manos atrapadas con la ropa, causando lesiones. Debe prestarse especial atención cuando hayan niños cerca.



Si es necesario, presione el botón Inicio/Pausa y espere a que se detenga por completo antes de abrir la tapa.

- Si tarda más de 15 segundos en detenerse completamente el tambor deberá considerarse que la lavadora tiene un problema.



Prohibido



- Por favor utilice un tomacorriente independiente para la lavadora con una tensión y capacidad de corriente adecuadas para el equipo.

La utilización de tomacorrientes compartidos podría provocar un incendio por exceso de consumo.



- Limpie cuidadosamente el toma de alimentación eléctrica de la lavadora.

LIMPIAR

Asegúrese que siempre está seco y libre de suciedad para evitar un incendio por falso contacto.

- La lavadora NO deberá instalarse en un lugar húmedo ya que podría provocar un choque eléctrico o causar un incendio por fugas de electricidad.



Prohibido

- Está estrictamente prohibido colocar esta lavadora cerca de fuentes de calor o de llama abierta.

No cumplir esta indicación puede provocar daños al equipo.



Prohibido

⚠ ATENCIÓN

- No desconecte la lavadora tirando del cable, utilice el cuerpo del toma siempre.

Jalar el cable podría provocarle daños y generar un cortocircuito o incendio.



Prohibido



- Por favor, desconecte la unidad cuando no la esté utilizando.

Así podrá evitar daños por inestabilidad en el suministro eléctrico y alargará la vida útil del equipo.



- Está estrictamente prohibido colocar esta lavadora cerca de fuentes de calor o de llama abierta.

No cumplir esta indicación puede provocar daños al equipo.

- Nunca utilice agua caliente por encima de 50°C para lavar.

Podría deformar las partes plásticas del equipo y provocar accidentes graves.




Prohibido

⚠ ATENCIÓN

- No lave, enjuague o seque ropa o tejidos impermeables.

Las bolsas de dormir, capas de lluvia personales, para motocicletas, autos, etc. pueden causar daños al equipo y los elementos circundantes durante el centrifugado por vibración excesiva.



Prohibido

- No se apoye o coloque elementos pesados encima de la tapa superior de la lavadora.



Prohibido

Podría deformarse o romperse, causando daños personales y al equipo.

- Mantenga manos y pies lejos del borde inferior de la lavadora mientras está en movimiento.

Podría sufrir lesiones por las partes en movimiento en el equipo.



Prohibido



Fugas de agua

- La manguera de suministro de agua deberá estar conectada firmemente a la lavadora.

No cumplir esta indicación puede provocar fugas de agua y daños a la lavadora. Debido al uso normal del equipo, la vibración puede aflojar estas conexiones, revise periódicamente que se mantienen bien apretadas.



Tuerca

Entrada



Fugas de agua

- Compruebe la conexión de la manguera a la fuente de agua antes de comenzar a lavar para evitar daños por posibles fugas de agua debido a conexiones inadecuadas o flojas.

- Utilice los accesorios proporcionados con la lavadora para la conexión de la manguera de entrada.

- No bloquee las aberturas de ventilación en la parte inferior de la lavadora, por ejemplo con alfombras. Si la instalará en un piso alfombrado, el área de la lavadora deberá estar libre.

- Por favor cierre el grifo de agua cuando no utilice la lavadora para evitar daños por posibles fugas del líquido.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE LA LAVADORA

Use un paño seco y suave para limpiar el agua y la suciedad de la lavadora.

- No rocíe agua directamente al cuerpo de la lavadora
- No está permitido el uso de detergentes u otros químicos ya que pueden dañar la superficie del equipo.



LIMPIEZA DE LA VÁLVULA DE ENTRADA

(Limpiar cada 6 meses o menos)

Luego de un tiempo de uso, la malla del filtro de entrada de agua puede quedar tapada por la suciedad del agua. Por favor cierre la canilla de agua, extraiga el filtro de malla, límpielo utilizando un cepillo de dientes y colóquelo de nuevo en su sitio. Finalmente coloque la manguera de entrada de agua.



LIMPIEZA DEL FILTRO DE LA MANGUERA

(Limpiar cada 6 meses o menos)


- 1- Cierre la canilla de agua y gire en sentido antihorario la tuerca de conexión con la manguera.
- 2- Limpie la suciedad con un cepillo de dientes.
- 3- Instale nuevamente la manguera a la canilla.



LIMPIEZA DEL FILTRO DE PELUSAS

(Limpiar semanalmente)

- 1- Extraiga el filtro de pelusas desde dentro del tambor de lavado.
- 2- Abra el filtro y remueva la suciedad utilizando agua limpia.
- 3- Seque bien y reinstale el filtro en su posición original.



(Sea cuidadoso en la manipulación del filtro)


CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO

1. Durante el lavado o enjuague la lavadora continúa recibiendo agua en el tambór. Esta condición es normal y se realiza para compensar la disminución del nivel de agua por absorción de la ropa.
2. El tambór gira y se detiene momentáneamente al inicio del proceso de centrifugado. Este proceso es parte del secado para obtener mejores resultados.
3. La lavadora recibe agua en ocasiones durante el centrifugado. Esta acción está orientada a corregir desbalances en la ubicación de la ropa durante el centrifugado.
4. Se escucha un sonido de agua en movimiento después del centrifugado. Es el sonido del líquido de balance en el anillo de balance, utilizado para disminuir la vibración asociada al centrifugado.
5. El panel de control permanece tibio después de apagada la lavadora. Es normal durante un tiempo, pues todavía una parte de los circuitos se encuentra en funcionamiento.
6. La lavadora se apaga durante el funcionamiento y no puede continuar posteriormente. Deberá establecer el programa nuevamente para continuar.
7. El centrifugado deberá apagarse cuando no esté en uso.
8. La lavadora no deberá ser operada por niños.



Instalación

COLOQUE LA LAVADORA EN UNA SUPERFICIE PLANA Y ESTABLE

- NO COLOQUE NINGUNA BASE DEBAJO DE LA LAVADORA, PUEDE DAÑARLA SI LO HACE.
- COLOQUE LA LAVADORA EN UNA SUPERFICIE PLANA Y ESTABLE.
- MANTENGA UNA DISTANCIA DE AL MENOS 15cm ENTRE LA LAVADORA Y LAS PAREDES PARA EVITAR RUIDOS DURANTE EL CENTRIFUGADO.




AJUSTE DE NIVELACIÓN



- VERIFIQUE QUE LA LAVADORA ESTÁ PARALELA A LA VERTICAL


INSTALACIÓN DE LA TAPA INFERIOR



- DESPUÉS DE COLOCADA LA LAVADORA EN POSICIÓN, INSERTE LA TAPA DE LA BASE INFERIOR DE LA LAVADORA HASTA QUE ESCUCHE UN SONIDO DE ENGANCHE. DEBE COLOCAR ESTA TAPA PARA DISMINUIR EL RUIDO QUE HACE LA LAVADORA EN SU FUNCIONAMIENTO

Instalación de la manguera de entrada de agua

1. Verifique la terminación de la grifería.
2. Afloje los tornillos del anillo de fijación sin extraerlos completamente. Coloque los cuatro tornillos en aproximadamente la misma distancia.
3. Coloque el conector universal en el grifo pegándolo con fuerza y de manera uniforme. Luego fije los cuatro tornillos de forma que quede centrado en la entrada de la manguera.
4. Apriete los cuatro tornillos de forma que no existan fugas entre la canilla y el conector.
5. Jale el anillo de uno de los extremos de la manguera de entrada de agua y conecte esta al conector universal. Escuchará un sonido cuando lo conecte correctamente.
6. Sujete la manguera de agua e intente jalarla para comprobar si quedó colocada de forma segura.
7. Conecte el otro extremo de la manguera de entrada de agua a la toma de la lavadora, apretándolo adecuadamente para evitar fugas de agua.



Aviso: Deberá utilizar los accesorios y la manguera de entrada de agua proporcionados con la lavadora. No deberá utilizar otros elementos de conexión anteriores. Luego de la instalación no encienda de inmediato la lavadora. Primero abra el grifo progresivamente para verificar si existe alguna fuga en la conexión desde el grifo hasta la lavadora. Si la presión de agua es muy elevada, cierre un poco el grifo para evitar fugas de agua.


Alimentación eléctrica y aterramiento

Esta lavadora utiliza corriente alterna con los valores de voltaje y frecuencia de las especificaciones de este manual. La máquina funcionará correctamente con una variación del voltaje hasta un 10%. Se recomienda un tomacorriente independiente, dedicado a la conexión de la lavadora y cercano a esta para mayor comodidad y seguridad. El método de conexión del tomacorriente se ilustra en la figura de abajo.



Avisos:

- El tomacorriente y el aterramiento deberán ser instalados por un profesional competente para garantizar el uso seguro de la electricidad y evitar accidentes.
- Cualquier operación de instalación eléctrica debe realizarla un técnico calificado.
- No conecte el cable de tierra con el terminal neutro, esto provoca el riesgo de un choque eléctrico durante el uso de la lavadora.



Programa de lavado estándar



- La capacidad de lavado del lavarropas es el peso máximo que el lavarropas puede lavar. La cantidad de ropa no debiera superar la capacidad del equipo.
- Según los tipos de tejido, grosor y tamaños de la ropa variará la capacidad de lavado. Cuando lave, coloque una cantidad adecuada de ropa de modo que las prendas puedan moverse libremente en el tambor de lavado.
- Cuando lave poca ropa (< 1 kg) por favor no escoja el nivel de agua alto para prevenir salpicaduras y ahorrar agua.

1. Presione el botón de Encendido/Apagado.

La lavadora automáticamente escogerá el programa "Normal".



2. Coloque la ropa dentro del tambor de lavado después de extraer todo el contenido de los bolsillos como monedas, presillas, ganchos, etc.



3. Presione el botón Inicio/Pausa



4. AJUSTE EL NIVEL DE AGUA

- Establezca el nivel de agua de acuerdo a la cantidad de ropa a lavar.

- Durante el lavado puede modificar el nivel de agua. Presione el botón de Inicio/Pausa y luego escoja el nuevo nivel deseado. Presione Inicio/Pausa para continuar el proceso.

5. COLOQUE EL DETERGENTE EN EL TAMBOR DE LAVADO




6. CIERRE LA TAPA SUPERIOR

- La lavadora no funcionará con la tapa abierta.
- Cuando finalice el lavado, la lavadora emitirá una alarma.
- Desconecte de la alimentación y recoja el cable cuando termine el lavado.



! EL PROGRAMA DE LAVADO NORMAL NO INCLUYE EL USO PARA LANA O ALFOMBRAS.

Introducción a las funciones



1 Encendido/ Apagado

Presione el botón de Encendido/Apagado para encender la lavadora. Una vez encendida, si presiona este botón, la lavadora se apagará. Si la lavadora se enciende y no selecciona alguna función o programa durante 5 minutos, se apagará automáticamente.

2 Inicio/Pausa

Con la lavadora encendida, presione este botón para iniciar el proceso de lavado de acuerdo al programa actual. Si presiona este botón durante la operación, esta se detendrá momentáneamente y podrá modificar los ajustes del lavado y el nivel de agua. Deberá presionar nuevamente para continuar.

3 Nivel de agua/ Temp agua (pres. 3s)

Este botón tiene doble función: escoger el Nivel de agua y Temp agua (presionando durante 3 segundos). En la función principal de selección del Nivel de agua, cuenta con 10 posibilidades de acuerdo a la cantidad de ropa. El panel de control mostrará un indicador numérico de menor a mayor que funciona de forma cíclica:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Mínimo Máximo

Con el programa de lavado estándar, la lavadora intentará detectar automáticamente la cantidad de ropa y el nivel de agua correspondiente. Si desea utilizar un nivel de agua diferente, puede escogerlo presionando varias veces este botón hasta lograr la cantidad de agua deseada. Si no es posible detectar la cantidad de ropa se escogerá el nivel 4 de forma predeterminada. Si el tambor de lavado contiene ropa mojada, puede que se seleccione el nivel 8, en cualquier caso, podrá escoger cuanto desee mediante este botón. Si durante la operación de lavado o enjuague desea ajustar el nivel de agua puede hacerlo a través de este botón. Cuando presiona de forma continua durante 3 segundos, se adopta la función de secado y la pantalla mostrará el tiempo de centrifugado después del sonido. Después de eso, comenzará a drenar el agua y posteriormente a centrifugar la ropa.

4 Programa/ Diferido (pres. 3s)

Este botón tiene doble función: permite escoger el programa de lavado a utilizar y seleccionar el modo de Diferido (presionando durante 3 segundos). El indicador numérico del panel de control muestra el programa activo en cada momento. Presionando este botón también podrá escoger entre las opciones mostradas en la tabla.

Programas	Normal	Frazadas	Rápido	Delicado	Remojar	Centrifugar	Enjuagar	EEE	Secado de tambor	Limpieza de tambor
Indicador	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

Función de Bloqueo de Panel

4 Programa/
Espera
(pres. 3s)

La lavadora cuenta con una función de seguridad para evitar la ocurrencia de accidentes por manipulación de la lavadora por niños. Para activar esta función: Encienda la lavadora a través del botón Encendido/Apagado, se escogerá el modo predeterminado (Estándar o Normal). Mantenga presionados los botones Programa y Nivel de agua simultáneamente durante 3 segundos. Luego de activada esta función, el indicador de bloqueo del panel se encenderá. Para desactivar esta función: Cuando el panel se encuentra bloqueado, todos los indicadores excepto el del nivel de agua estarán parpadeando. Para desbloquear el panel, presione simultáneamente los botones Programa y Nivel de agua durante unos 3 segundos. Una vez desbloqueado, el indicador de bloqueo en el panel de control se apagará.

Reinicio automático: La lavadora se enciende sola después de una falla en la electricidad si previamente estaba funcionando. Si presiona este botón durante 3 segundos, activará el modo Diferido, donde la lavadora no comenzará el proceso de lavado hasta que transcurra el tiempo deseado. De forma predeterminada, la lavadora enciende con el modo de espera desactivado. Si necesita que el proceso de lavado comience en un momento posterior puede utilizar este modo de operación. En el modo Diferido, presionando este botón podrá escoger cuantas horas deben pasar antes de comenzar el proceso de lavado. El indicador numérico mostrará la configuración activa, así como las horas que le restan a la espera. El punto del indicador avisa parpadeando que está activo el modo de espera. Cuando está activa la función de espera, el indicador del programa actual permanecerá apagado. Para cambiar el programa actual o cancelar el diferido, deberá apagar la lavadora, encenderla nuevamente y programar la opción deseada.

Selección automática del nivel de agua

Permite la selección automática del nivel de agua según la ropa que vaya a lavar.

Inicio diferido hasta 24 horas

Este modo de trabajo de la lavadora almacena el programa de lavado hasta 24 horas en función de las necesidades del usuario. Podrá programar la lavadora para que inicie el proceso en el momento deseado.

Dos modelos de entrada de agua (caliente y fría)

Después de iniciar el botón de encendido, puede elegir el modo de entrada de agua fría o caliente en el estado suspendido. El modo de entrada de agua por defecto es agua fría. Después de presionar mucho tiempo el botón de nivel de agua durante 3 seg., puede entrar en el modo de selección de entrada de agua después de un goteo: el panel digital muestra "H"; Presione el botón de nivel de agua de nuevo para cambiar de nuevo al modo de entrada de agua fría, y "C" se muestra. Presione el botón de nivel de agua dos veces y vuelva al modo de entrada de agua fría + agua caliente; Y así sucesivamente.



Después de 3 segundos no presione el botón "Nivel de agua" (palanca de agua), la función se restaura a la selección de nivel de agua. La manguera de entrada de agua azul conecta la válvula de entrada de agua caliente, la manguera de entrada de agua roja conecta la válvula de entrada de agua fría.

Uso del detergente

☐ SUMINISTRO DEL DETERGENTE





- Detergente en polvo

Siga las instrucciones que acompañan el detergente o aplíquelo directamente en el tambor de lavado

- Detergente líquido

Diluya la cantidad necesaria en agua y viértala en el tambor de lavado.

☐ SELECCIÓN DE LA CANTIDAD DE DETERGENTE




Tipo de detergente Cantidad de ropa / Nivel de agua		CONCENTRADO		NORMAL	
		 POLVO	 LÍQUIDO	 POLVO	 LÍQUIDO
10.0 kilos	Alto (58L)	~ 42g	~ 42ml	~ 74g	~ 74ml
3.0kilos	Medio (47L)	~ 35g	~ 35ml	~ 60g	~ 60ml
3.0kilos	Bajo (36L)	~ 29g	~ 29ml	~ 50g	~ 50ml

- ⚠ ● El detergente mencionado es de tipo "normal". Cuando utilice un detergente diferente, por favor consulte la proporción indicada por el fabricante.

Mantenimiento

■ LIMPIEZA DEL FILTRO DE ENTRADA DE AGUA



1. Desconecte la lavadora de la electricidad. No lo haga con las manos húmedas
2. Retire la manguera de entrada de agua y extraiga el filtro.
3. Limpie el filtro usando un cepillo dental y agua corriente. Reinstale el filtro nuevamente y conecte la manguera de entrada de agua.



- DEBERÁ REINSTALAR EL FILTRO DE AGUA DE ENTRADA

■ LIMPIEZA DEL FILTRO DE PELUSAS DE LA TINA DE LAVADO

1. Extraiga el filtro de pelusas desde el interior del tambor de lavado.
2. Abra el filtro y limpie todas las pelusas, hilos y otros elementos de suciedad. Utilice un cepillo y agua corriente.
3. Reinstale nuevamente el filtro.









■ LIMPIEZA DEL CUERPO DE LA LAVADORA

- Limpie el cuerpo de la lavadora utilizando un paño suave y seco. De ser necesario use un paño húmedo con jabón neutro, que deberá retirar después.
- No moje directamente la lavadora ni utilice líquidos como aceites, alcohol u otros solventes.
- Si necesita utilizar otros químicos, consulte sus respectivas instrucciones.



Solución de problemas

Problema	Puntos a revisar
<p>No entra agua (Programa de Lavado)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● ¿Está el grifo abierto? ● ¿Hay disponibilidad de agua? ● ¿Está congelado el grifo? ● ¿Está obstruido el filtro de entrada?
<p>No drena el agua</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● ¿Está muy alta la manguera? ● ¿Está hacia abajo la manguera? ● ¿Está doblada o con roturas la manguera?
<p>No centrifuga</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● ¿Está la ropa desnivelada? ● ¿Está cerrada la tapa?
<p>No funciona la lavadora</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● ¿Está encendida? ● ¿Está conectada? ¿Hay electricidad? ● ¿Está disparada la protección?
<p>No funciona la lavadora</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● ¿Abrió el grifo de agua? ● ¿Es correcto el nivel de agua? ● ¿Está cerrada la tapa? ● ¿Presionó Inicio/Pausa?
<p>Ruido y vibración durante el centrifugado</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● ¿La superficie es plana y horizontal? ● ¿Está desbalanceada la ropa?

Diagnóstico de fallas

COMPORTAMIENTO	MOTIVOS
Se remoja la ropa durante el centrifugado	Utilizado para balancear el tambor durante el centrifugado en caso de desbalance.
Operación intermitente durante el centrifugado	<ul style="list-style-type: none"> ● Pausa temporal para evitar el desbalance de la ropa ● La altura del soporte es mayor que 6 cm.
Algunos botones no responden.	Algunas funciones solo operan cuando la lavadora está pausada.

Condiciones de alarma

Si durante el funcionamiento se detectan condiciones anormales de operación el indicador luminoso de la operación actual dejará de parpadear y permanecerá fijo. El indicador principal mostrará un código de error. Para continuar la operación siga las acciones en la tabla:

ALARMA DE FALLAS Y SU MANEJO

Categoría de falla	Estado	Indicador digital	Eliminar método
Tiempo de espera de entrada	Flujo de más de 20 minutos	E0	Abra la puerta por una vez
Tiempo de espera de drenaje	Drenaje durante 7 minutos	E1	
Tapa abierta	Abra la tapa cuando la máquina esté en funcionamiento.	E2	
El centrifugado no está equilibrado	Desequilibrio de centrifugado 3 veces	E3	Abra la puerta de la lavadora y acomode la ropa de manera uniforme y luego cierra la puerta de la lavadora.
Sensor de nivel de agua anormal	Fallo del sensor de nivel de agua, más alto que la línea de agua alta, debajo de la línea de nivel de agua bajo, mezcla, fugas para restablecer	E4	Apague y ajuste el sensor, la ruta del agua está bloqueada o desconectada
Abra la tapa cuando esté "bloqueada"	Después del inicio de la lavadora, la tapa se abre	E5	Cierre la tapa de la puerta durante 5 segundos, después de 5 segundos presione el botón de "Programa" y "Diferido" más de 1,5 segundos, la función de bloqueo se cancelará.

Protección contra desbordamiento	Si el nivel del agua excede la altura de protección contra el desbordamiento, se debe realizar un tratamiento de drenaje y se debe dar una alarma acústica si el nivel del agua supera tres veces.	E9	Apagar la lavadora
----------------------------------	--	----	--------------------

Este aparato está destinado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales como:

- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo
- casas rurales;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- alojamiento y desayuno;
- zonas de uso común en los bloques de pisos o en las lavanderías.

Avisos importantes

1. Deberá conectar la lavadora al suministro de agua utilizando los accesorios proporcionados.
2. No deberá bloquear las rendijas de ventilación de la lavadora, por ejemplo con alfombras, etc. Si el suelo contiene alfombras, el área de la lavadora debe estar libre de estas.
3. No instalar la lavadora cerca de chimeneas o conductos por donde salgan gases de combustión de cocinas, hornos, etc.
4. La lavadora no deberá instalarse detrás de puertas con cerrojos o puertas deslizantes.
5. No deberá usar la lavadora si previamente ha utilizado químicos industriales para la limpieza.
6. Deberá limpiar con frecuencia el filtro de pelusas del tambor de lavado.
7. Evite la acumulación de suciedad en las partes externas y en el tambor de lavado.
8. Deberá garantizar una ventilación adecuada en la ubicación donde colocará la lavadora.
9. Aplique medidas de cuidado general en el uso del equipo.

Ficha técnica

Marca	PHILCO
Modelo	PHCS07B
País de Origen	CHINA
Clase de eficiencia energética (*)	A
Consumo de energía [kWh/Ciclo] (**)	0,50
Consumo de agua (Litros/ciclo)	92
Capacidad del lavarropas (kg)	5,5
Clase de eficacia de centrifugado (***)	D
Agua restante tras centrifugado (% en proporción al peso de ropa seca)	70 %
Velocidad máxima de centrifugado (r.p.m.)	750
Duración de ciclo de lavado de algodón (minutos)	196
Consumo anual de energía estimado de 200 ciclos de lavado de algodón "normal de lavado de algodón" (kWh)	100
Consumo anual de agua estimado de 200 ciclos de lavado de algodón "normal de lavado de algodón" (Litros)	18400
Índice de eficacia de lavado	1,118
Identificación del programa de ensayo (****)	EEE
Norma IRAM de referencia y año de edición	IRAM 2141-3:2017

* La clasificación de eficiencia energética abarca desde la letra A+++ (más eficiente) hasta la B (menos eficiente).

** Consumo de energía X.YZ kWh por ciclo, sobre la base del resultado obtenido en un ciclo normal de lavado de algodón y una eficacia de lavado A. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato.

*** Clase de eficacia del centrifugado en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo).

Si luego del ciclo del lavarropas adicionalmente utiliza un Secarropas de tambor por aire caliente, no olvide que:

- Un lavarropas con eficacia centrifugado clase A reducirá a la mitad el costo de secado comparado con un lavarropas con eficacia de centrifugado clase G.
- Por lo general la operación de secado por secarropa de tambor con aire caliente consume más energía que una operación de lavado.

**** El ciclo normal de lavado representado por el pictograma EEE, con el que fueron realizados los ensayos de eficiencia energética, alcanza una eficacia de lavado A.

Marca	PHILCO
Modelo	PHCS10B
País de Origen	CHINA
Clase de eficiencia energética (*)	A
Consumo de energía [kWh/Ciclo] (**)	0,60
Consumo de agua (Litros/ciclo)	112
Capacidad del lavarropas (kg)	7,0
Clase de eficacia de centrifugado (***)	D
Agua restante tras centrifugado (% en proporción al peso de ropa seca)	65 %
Velocidad máxima de centrifugado (r.p.m.)	750
Duración de ciclo de lavado de algodón (minutos)	206
Consumo anual de energía estimado de 200 ciclos de lavado de algodón "normal de lavado de algodón" (kWh)	120
Consumo anual de agua estimado de 200 ciclos de lavado de algodón "normal de lavado" de algodón (Litros)	22400
Índice de eficacia de lavado	1,101
Identificación del programa de ensayo (****)	EEE
Norma IRAM de referencia y año de edición	IRAM 2141-3:2017

* La clasificación de eficiencia energética abarca desde la letra A+++ (más eficiente) hasta la B (menos eficiente).

** Consumo de energía X.YZ kWh por ciclo, sobre la base del resultado obtenido en un ciclo normal de lavado de algodón y una eficacia de lavado A. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato.

*** Clase de eficacia del centrifugado en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo).

Si luego del ciclo del lavarropas adicionalmente utiliza un Secarropas de tambor por aire caliente, no olvide que:

- Un lavarropas con eficacia centrifugado clase A reducirá a la mitad el costo de secado comparado con un lavarropas con eficacia de centrifugado clase G.
- Por lo general la operación de secado por secarropa de tambor con aire caliente consume más energía que una operación de lavado.

**** El ciclo normal de lavado representado por el pictograma EEE, con el que fueron realizados los ensayos de eficiencia energética, alcanza una eficacia de lavado A.

Garantía

CERTIFICADO DE GARANTÍA

(Válido sólo para la República Argentina)

PILISAR S.A. garantiza al Consumidor (conforme se lo define en la Ley N° 24.240) que presente el Certificado de Garantía junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. PILISAR S.A. garantiza este producto por el periodo de 12 (doce) meses

Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal, acorde al punto 5 de la presente garantía y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de PILISAR S.A. su buen funcionamiento.

PILISAR S.A. no está obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa, pudiendo reemplazar las piezas defectuosas de manera que la misma vuelva a ser idónea para el uso al cual está destinada.

2. Durante la vigencia de la garantía regirán las normativas establecidas por la ley 24.240, el Decreto 1798/94 y normas concordantes.

3. PILISAR S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad con defectos de fábrica.

4. PILISAR S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo razonable. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes. En caso de no contar con los componentes idéntico al original, éste podrá ser reemplazado por otro de características similares

5. Las condiciones de armado, almacenaje mantenimiento y operación correctas de esta unidad están detalladas en el Manual de Uso adjunto.

6. Las únicas personas autorizadas para intervenir el producto y/o contraer en nombre de PILISAR S.A. las obligaciones aquí consignadas son los Servicios Técnicos Autorizados y exclusivamente designados por PILISAR S.A.

7. La presente garantía no ampara defectos originados por:

- a. Deficiencias en el armado, almacenaje, mantenimiento.
- b. Práctica o participación de cualquier tipo de actividad acrobática o competitiva.
- c. Inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza o fuerza mayor.
- d. Instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
- e. daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
- f. Daños originados por elementos extraños incluyendo productos o materiales de limpieza no previstos para el mantenimiento del equipo, insectos, etc.

g. Defectos estéticos tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas
h. Defectos provocados por desgaste por el uso en componentes sometidos a fricción, tales como pero no limitados a cubiertas, engranajes, cadena, bujes, rodamientos, sistema de frenos, sillín y empuñaduras.

8. Quedan también excluidos de la presente garantía:

a. Fallas producidas por suciedad o corrosión generada por las condiciones de uso, almacenaje o deficiencias en el mantenimiento

b. Fallas o desperfectos derivados de la mano de obra o materiales utilizados para la instalación de esta unidad;

9. PILISAR S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros en forma directa, indirecta o incidental, ni de otro tipo (incluidos pero sin limitarse a los daños emergentes, lucro cesante, pérdida de tiempo o de información comercial o personal) que sea consecuencia del uso o mal funcionamiento del equipo.

10. La presente garantía dejará de tener validez cuando personas no autorizadas por PILISAR S.A. hayan intervenido esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.

11. Si se modificara el documento de compra de cualquier forma o si se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las etiquetas de identificación que ésta posee o cuando presenten enmiendas o falsedad de alguno de sus datos, significará sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que por derecho correspondan, la inmediata revocación de la presente garantía.

Atención al cliente

Tel.: 0810-444-PHILCO (7445)

Vía Mail: atencionclientes@philco.com.ar

Listado de Servicio Técnico Autorizado:

www.philco.com.ar

Importa, Distribuye y Garantiza:

PILISAR S.A.

Roque Pérez 3650 - C1430FBX

C.A.B.A. - República Argentina

Origen: China

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE



Este símbolo significa que este producto, es un aparato eléctrico o electrónico (AEEs), que contiene materiales o elementos que pueden ser peligrosos y/o contaminantes, y por ende sus residuos (RAEEs) se encuentran sujetos a una recolección selectiva con el objeto de preservar el medio ambiente y la salud humana.

Al estar identificado con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado, esto implica que no podrá ser desechado como residuo doméstico o residuo sólido no diferenciado.

El mismo al final de su vida útil, requiere de un procedimiento adecuado para su tratamiento recuperación, reciclado, reutilización y/o disposición final en instalaciones especiales. Póngase en contacto con sus autoridades locales para obtener información sobre las mismas como así también los puntos de recolección más cercanos y su correcta gestión ambiental. Un adecuado tratamiento del reciclaje y la eliminación de residuos ayudan a conservar los recursos y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

PHILCO▶