

ATMA

**VENTILADOR
DE TECHO**



Guía para el uso
y Garantía
TRA42435L
TRB42445L

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	5
INVENTARIO DE PIEZAS	5
INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE SUSPENSIÓN	6
VENTILADOR COLGANTE	7
CONEXIÓN DEL CONTROLADOR	8
MÉTODO DEL CABLEADO DEL CONTROLADOR	8
COLOCACIÓN DE LA CUBIERTA	9
INSTALACIÓN DE LA PANTALLA DE LA LUMINARIA	9
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	10
CONTROL REMOTO	11
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	12
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	12
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	13
ATENCIÓN AL CLIENTE	13
GARANTÍA	14

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el aparato.

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales y daños, lea y siga estrictamente las siguientes instrucciones :

1. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, ni por personas sin experiencia ni conocimientos, a menos que hayan podido beneficiarse, por mediación de una persona responsable de su seguridad, de una vigilancia o de instrucciones previas relativas a la utilización del aparato.
2. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
3. No deje nunca a niños o personas discapacitadas sin vigilancia cerca del aparato. No deje nunca a niños, ancianos o enfermos bajo el flujo de aire del aparato.
4. No dejar nunca que los niños jueguen con bolsas de polietileno o film de envolver, riesgo de asfixia.
5. Mantenga el aparato en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños, las personas mayores y los discapacitados.
6. Por razones de seguridad, no deje nunca el aparato desatendido mientras esté funcionando.
7. La distancia mínima entre el suelo y las cuchillas debe ser de al menos 230 cm.
8. El soporte colgante del ventilador de techo debe fijarse al techo de forma que soporte un peso mínimo de 68 kg. La fijación debe realizarse de forma segura en la estructura del techo.
9. No introduzca nunca las manos y/o objetos en el paso de las aspas. Evite el contacto con las piezas en movimiento.
10. Este aparato está diseñado y destinado exclusivamente para uso doméstico
11. Debido a su construcción, este aparato no está diseñado para su uso en exteriores, sólo en interiores.
12. No debe conectarse a la red eléctrica antes de estar completamente montado y listo para su uso.
13. Las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con la normativa vigente y por un electricista cualificado.
14. Antes de cualquier conexión eléctrica y con el fin de evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica, desconecte la alimentación eléctrica y póngala de nuevo en servicio sólo cuando la instalación esté completamente terminada.
15. Conecte el aparato a una red eléctrica cuyas especificaciones (tensión, frecuencia, etc.) sean idénticas a las indicadas en la etiqueta de clasificación del aparato. Compruebe que la tensión de su instalación eléctrica corresponde a la del aparato antes de conectarlo.
16. La instalación eléctrica debe disponer de un medio de desconexión conforme a las normas de instalación.
17. Este aparato debe conectarse a un sistema de puesta a tierra eficaz.

18. Inspeccione periódica y rigurosamente el aparato y no lo utilice si está dañado o si observa algún deterioro o mal funcionamiento. No lo utilice si sus aspas o cables eléctricos están dañados, si se ha caído o si ha sufrido cualquier otro daño. En este caso, póngase en contacto con un centro de reparaciones autorizado o con una persona cualificada para realizar el servicio y la reparación del aparato.
19. En caso de ruidos, olores o humos anormales, detenga inmediatamente el aparato y llame a un reparador autorizado.
20. No utilice agua ni detergente para limpiar el aparato. Es preferible utilizar un paño seco. Antes de proceder a la limpieza, asegúrese de desconectar la alimentación eléctrica.
21. No utilice el aparato en un lugar húmedo, cerca de una ducha, piscina, bañera...
22. No coloque el aparato en o cerca de una fuente de calor. No utilice el aparato en lugares donde pueda haber vapores inflamables o polvo explosivo.
23. Si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, apáguelo y desconéctelo de la red eléctrica.
24. La fuente luminosa contenida en esta luminaria sólo debe ser sustituida, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado

Su aparato funciona con un mando a distancia que necesita pilas.

-Las pilas deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

-Las pilas deben estar correctamente instaladas respetando la polaridad. Compruebe los polos (+) y (-).


-Las pilas usadas deben retirarse del control remoto y sustituirse por otras nuevas. No mezcle pilas usadas con pilas nuevas o de distinto tipo. Sustituya las pilas sólo por pilas nuevas del mismo tipo. Compruebe que la tapa del compartimento de las pilas está bien cerrada.

-Las pilas no deben exponerse a un calor excesivo. Las pilas nunca deben arrojarse al fuego.

-Retire las pilas del control remoto antes de deshacerse de él cuando ya no funcione o durante largos periodos de inactividad.






Queda prohibida cualquier intervención en el aparato por parte de una persona no cualificada.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES






INVENTARIO DE PIEZAS

Abra el embalaje con cuidado. Retire los artículos de los insertos de poliestireno. Retire la carcasa del motor y colóquela sobre una alfombra o poliestireno para evitar dañar el acabado. Compruebe que todas las piezas estén incluidas en el inventario de piezas.





INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE SUSPENSIÓN





Advertencia: Es fundamental que el tornillo de horquilla en el soporte de la varilla esté correctamente instalado y que los tornillos de fijación estén bien apretados. Si no se verifica que el tornillo de horquilla y los tornillos de fijación están correctamente instalados, el ventilador podría caerse.

VENTILADOR COLGANTE




Levante con cuidado el ventilador y coloque el conjunto de varilla/bola de suspensión en el soporte de suspensión fijado al techo.


Asegúrese de que la ranura de la bola esté correctamente alineada con la pestaña del soporte de suspensión.

ADVERTENCIA

El ventilador debe colgarse con al menos 230 cm de espacio libre entre el suelo y las aspas



CONEXIÓN DEL CONTROLADOR




MÉTODO DEL CABLEADO DEL CONTROLADOR



Conecte los cables de entrada desde el soporte de suspensión a los cables de entrada del controlador de manera adecuada.

Tire de los cables del motor desde el cuerpo del ventilador hacia los cables del motor desde el controlador de manera adecuada.

Conecte los cables del kit de iluminación desde el cuerpo del ventilador hasta los cables del kit de iluminación desde el controlador de manera adecuada.





COLOCACIÓN DE LA CUBIERTA



Monte la cubierta apretando los tornillos

INSTALACIÓN DE LA PANTALLA DE LA LUMINARIA




Coloque la pantalla de la luminaria y girole en sentido de las agujas del reloj (como muestra en las imágenes 16-17)

Para evitar lesiones y daños personales, asegúrese de que la posición de la suspensión permita al menos 2,3 metros entre el piso y las aspas y que haya al menos 76 cm de distancia horizontal entre el ventilador y cualquier pared u otra.

Obstrucción. (Fig. 1)

Asegúrese de que el techo pueda soportar el peso del ventilador



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EQUILIBRIO DEL VENTILADOR/BALANCEO

Tenga en cuenta que no todos los ventiladores de techo son iguales, ¡ni siquiera en el mismo modelo! Algunos pueden moverse más o menos que otros. Un movimiento de un par de centímetros es bastante aceptable y no sugiere que el ventilador se vaya a caer.

Aunque todas las aspas están ponderadas y agrupadas por peso, es imposible eliminar el ruido por completo. Esto no debe considerarse una caída. Los ventiladores de techo tienden a moverse durante el funcionamiento debido a que generalmente no están montados de forma rígida.

MÉTODO DE AJUSTE DE EQUILIBRIO DEL VENTILADOR DE TECHO

- Encienda el ventilador de techo. Si detecta vibraciones, apáguelo y pegue uno de los tornillos de equilibrio magnético en cualquier posición de la parte superior de la placa de la cuchilla. (Fig. 12)
- Encienda nuevamente el ventilador para ver si hay alguna mejora
- Si no hay mejora, retire el imán de equilibrio y péguelo en otra posición.

El lado superior de la placa de la cuchilla y repita la prueba hasta que el ventilador funcione bien.

- Mantenga el bloqueo de equilibrio en la posición del imán. Luego encienda el dispositivo.





Fig.12

El ventilador de techo (motor) arranca y se para al cabo de unos segundos:
Este es un modo de seguridad del receptor porque las aspas no están instaladas.
Instale las aspas antes de utilizar su ventilador de techo.

El ventilador de techo ya no funciona:
Compruebe el estado de las pilas de su control remoto. Cambie las pilas si es necesario y su ventilador de techo volverá a funcionar normalmente.


Si su receptor emite varios pitidos al presionar un botón del control remoto, se trata de un código de error y esto significa que su receptor se ha bloqueado. Para restablecerlo, desconecte la alimentación de su ventilador de techo mediante el disyuntor o el interruptor, espere 1 minuto y vuelva a conectar la alimentación.

Consulte con un técnico calificado para comprobar las conexiones eléctricas



Las medidas del ventilador son aproximadas y pueden variar levemente respecto al producto

CONTROL REMOTO



1. Indicador de interruptor
2. Controlador de velocidad
3. Apagado del ventilador
4. Ventilador inverso
5. Temporizador
6. Viento natural
7. Interruptor de lámpara (encendido-apagado)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Antes de limpiar su aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad de este manual. El ventilador de techo debe estar desconectado de la red eléctrica para su limpieza y mantenimiento.

Le recomendamos que mantenga su unidad limpia, límpielo al menos una vez al mes.

No utilice agua ni detergente para limpiar su ventilador de techo. Es preferible utilizar un paño seco y suave para evitar rayar el cuerpo de su ventilador de techo y las aspas. Aspire el polvo de los lugares inaccesibles.

Se recomienda comprobar periódicamente el estado del ventilador de techo y del soporte de suspensión del ventilador de techo (al menos dos veces al año, dependiendo del uso). Debido al uso frecuente del ventilador de techo, los tornillos tenderán a aflojarse un poco con el tiempo. Compruebe y apriete los tornillos del soporte de techo, las aspas, la cubierta del motor y el kit de LED (si corresponde a su modelo) si es necesario

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ventilador de techo

Marca: ATMA

Modelo: TRA42435L y TRB42445L

Características eléctricas: 220-240V~ 50Hz; 71 W total 35W ventilador, 36W Luminaria LED

Medidas:

TRA42435L: 370 mm de diámetro; con aspas plegadas: 485 mm; con aspas desplegadas: 1040mm.

TRB42445L: 520 mm de diámetro; con aspas plegadas: 480mm; con aspas desplegadas: 1065 mm

Peso: 6 kg (TRA42435L); 7 lg (TRB42445L)

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS



Este producto ha sido diseñado y fabricado teniendo el máximo cuidado para con usted y el medio ambiente, por lo tanto preste atención a las normas medioambientales vigentes en cuanto a la disposición de los desechos de productos electrónicos. El mismo al final de su vida útil, requiere de un procedimiento adecuado para su tratamiento, recuperación, reciclado, reutilización y/ o disposición final en instalaciones especiales.

Este producto está identificado con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado, esto implica que no podrá ser desechado como residuo doméstico o residuo sólido no diferenciado.

Póngase en contacto con sus autoridades locales para obtener información sobre las mismas, como así también los puntos de recolección más cercanos y su correcta gestión ambiental. Un adecuado tratamiento del reciclaje y la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos, y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y/o las características técnicas que estime convenientes sin previo aviso.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: 0810-444-ATMA (2862)

Via Mail: atencionclientes@atma.com.ar

Web: www.atma.com.ar

Para obtener información sobre el listado de servicios técnicos autorizados, venta de repuestos y accesorios ingresar a:

www.atma.com.ar/soporte

Importa, Distribuye y Garantiza

PILISAR S.A.

Roque Pérez 3650 - C1430FBX

C.A.B.A. - República Argentina

ORIGEN CHINA

GARANTÍA LIMITADA

CERTIFICADO DE GARANTÍA **(Válido sólo para la República Argentina)**

PILISAR S.A. garantiza al Consumidor (conforme se lo define en la Ley N° 24.240) que presente el Certificado de Garantía junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

- 1.** PILISAR S.A. garantiza este producto por el período de 12 (doce) meses. Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal, acorde al punto 5 de la presente garantía y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de PILISAR S.A. su buen funcionamiento. PILISAR S.A. no está obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa, pudiendo reemplazar las piezas defectuosas de manera que la misma vuelva a ser idónea para el uso al cual está destinada.
- 2.** Durante la vigencia de la garantía regirán las normativas establecidas por la ley N° 24.240, el Decreto 1798/94 y normas concordantes.
- 3.** PILISAR S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad con defectos de fábrica.
- 4.** PILISAR S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo razonable. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes. En caso de no contar con los componentes idénticos al original, éste podrá ser reemplazado por otro de características similares.
- 5.** Las condiciones de armado, almacenaje, mantenimiento y operación correctas de esta unidad están detalladas en el Manual de Uso adjunto.
- 6.** Las únicas personas autorizadas a intervenir el producto y/o contraer en nombre de PILISAR S.A. las obligaciones aquí consignadas son los Servicios Técnicos Autorizados y exclusivamente designados por PILISAR S.A.
- 7.** La presente garantía no ampara defectos originados por:
 - a.** Deficiencias en el armado, almacenaje, mantenimiento.
 - b.** Práctica o participación de cualquier tipo de actividad acrobática o competitiva.
 - c.** Inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza o fuerza mayor.
 - d.** Instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
 - e.** Daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.

GARANTÍA LIMITADA

- f.** Daños originados por elementos extraños incluyendo productos o materiales de limpieza no previstos para el mantenimiento del equipo, insectos, etc.
 - g.** Defectos estéticos tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas.
 - h.** Defectos provocados por desgaste por el uso en componentes sometidos a fricción, tales como pero no limitados a cubiertas, engranajes, cadena, bujes, rodamientos, sistema de frenos, sillín y empuñaduras.
- 8.** Quedán también excluidos de la presente garantía:
- a.** Fallas producidas por suciedad o corrosión generada por las condiciones de uso, almacenaje o deficiencias en el mantenimiento.
 - b.** Fallas o desperfectos derivados de la mano de obra o materiales utilizados para la instalación de esta unidad.
- 9.** PILISAR S.A. no se responsabiliza por daños y/o detrioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros en forma directa, indirecta o accidental, ni de otro tipo (incluidos pero sin limitarse a los daños emergentes, lucro cesante, pérdida de tiempo o de información comercial o personal) que sea consecuencia del uso o mal funcionamiento del equipo.
- 10.** La presente garantía dejará de tener validez cuando personas no autorizadas por PILISAR S.A. hayan intervenido esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
- 11.** Si se modificara el documento de compra de cualquier forma o si se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las etiquetas de identificación que ésta posee o cuando presenten enmiendas o falsedad de alguno de sus datos, significará sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que por derecho correspondan, la inmediata revocación de la presente garantía.

ATMA